

Bluetoothオーディオを聴く

Bluetoothに対応しているオーディオ機器を本機に登録して、音楽を再生できます。

Bluetoothオーディオを聴くには	
.....	214
Bluetoothオーディオを再生する	
.....	215
再生する.....	215
早戻し／早送りする.....	215
前／次のトラックを再生する.....	215
トラックリストから再生する.....	215
メニューリストから再生する.....	216
シャッフル再生をする.....	216
リピート再生をする.....	217

Bluetoothオーディオを聴くには

はじめてBluetoothオーディオを利用するときは、本機に登録（ペアリング）する必要があります。ペアリングの操作方法については、P.113からの説明をご覧ください。

MEMO

- Bluetooth方式に対応しているオーディオ機器を使用してください。ただし、Bluetoothオーディオの種類によっては、ご利用になれない場合やご利用いただける機能に制限がある場合があります。機能が非対応の場合は、ボタンやキーを押すことができません。または操作不可メッセージが表示されます。ただし、オーディオ機器により操作不可メッセージも表示されないことがあります。
- Bluetoothオーディオについて詳しくは、各取扱説明書をご覧ください。
- Bluetoothオーディオの収納場所、距離によっては、接続できない場合や音とびが発生する場合があります。できるだけ通信状態の良い場所に置くことをおすすめします。
- 走行中はペアリングを実行できません。
- Bluetoothオーディオは、5台までペアリングすることができます。6台目をペアリングするには、すでに登録されたペアリング情報を消去する必要があります。また、登録されるBluetoothオーディオ機器は、ハンズフリー機器と共有です。
- iPhoneをBluetoothオーディオとして再生中、iPhone側でBluetooth画面を表示すると、音飛びが発生することがあります。このような場合は、Bluetooth画面の表示を閉じれば正常に再生されます。
- Bluetoothオーディオは、本機からの自動接続を行いません。接続したいオーディオ機器を操作し、接続を行ってください。
- Bluetoothオーディオ対応の携帯電話によっては、ハンズフリープロファイルを接続すると同時に、携帯電話側から自動でオーディオプロファイルの接続を行う機器があります。
- 接続していても音声が出力されない場合は、オーディオ機器からプロファイル切断を行い、再度接続操作を行ってください。

Bluetoothオーディオを再生する

再生する

1 ソース選択画面で Bluetooth

Bluetoothオーディオが再生されます。



MEMO

- Bluetoothオーディオによっては、自動で再生が開始されないことがあります。その場合は、**▶/||** をタッチするか、または Bluetoothオーディオ側で操作し、再生させてください。
- 再生を一時停止したり、再開したりするには **▶/||** をタッチします。
- Bluetoothオーディオの種類によっては、**メニュー** および **再生リスト** が表示されない場合があります。
- Bluetoothオーディオの種類によって、本機からの再生、一時停止などの操作ができないことがあります。この場合、Bluetoothオーディオから操作してください。詳しくは、Bluetoothオーディオの取扱説明書をご覧ください。

早戻し／早送りする

1 再生中に (⏮) (早戻し) または (⏭) (早送り) (長押し)

MEMO

- (⏮)**、**(⏭)** から指を離すと、通常の再生に戻ります。
- Bluetoothオーディオの種類によっては、本機からの操作ができないことがあります。その場合、Bluetoothオーディオ側から操作してください。詳しくは、Bluetoothオーディオの取扱説明書をご覧ください。

前／次のトラックを再生する

1 再生中に (⏮) または (⏭)

MEMO

- (⏮)** を押すとトラックの先頭に戻り、さらに **(⏮)** を押すごとに前のトラックに移動します。
- (⏭)** を押すごとに次のトラックに移動します。
- Bluetoothオーディオの種類によっては、本機からの操作ができないことがあります。その場合、Bluetoothオーディオ側から操作してください。詳しくは、Bluetoothオーディオの取扱説明書をご覧ください。

トラックリストから再生する

MEMO

- この機能は、AVRCP Ver1.4に対応した Bluetoothオーディオのみ使用できます。
- Bluetoothオーディオの種類によっては、本機能は使用できません。
- Bluetoothオーディオ側の再生プレイヤーが起動していないときは、リスト操作ができない場合があります。プレイヤーを起動させ、再度操作を行ってください。

1 ソース選択画面で Bluetooth

2 再生リスト

3 トラックを選択

選択したトラックの再生がはじまります。

メニューリストから再生する

メニューリストに表示されているフォルダやカテゴリーから、再生したいトラックを探して再生できます。

MEMO

- この機能は、AVRCP Ver1.4に対応したBluetoothオーディオのみ使用できます。
- Bluetoothオーディオの種類によっては、本機能は使用できません。
- Bluetoothオーディオ側の再生プレイヤーが起動していないときは、リスト操作ができない場合があります。プレイヤーを起動させ、再度操作を行ってください。
- リスト表示中に何もタッチしないまま10秒が過ぎると、Bluetoothオーディオ再生画面に戻ります。

1 ソース選択画面で Bluetooth

2 メニュー

3 希望の項目を選択

MEMO

- 選択できる項目は、Bluetoothオーディオの機種によって異なります。

トラックリストが表示されるまで、同様の操作を繰り返します。

4 トラックを選択

選択したトラックの再生がはじまります。

MEMO

- 手順3、4で **再生画面** をタッチすると、Bluetoothオーディオ再生画面に切り替わります。
- 手順3、4で **メニュー** をタッチすると、手順2の画面に戻ります。

シャッフル再生をする


MEMO

- この機能は、AVRCP Ver1.3以上に対応したBluetoothオーディオのみ使用できます。
- Bluetoothオーディオの種類によって、シャッフル再生ができない場合があります。

1 ソース選択画面で Bluetooth

2 機能 ▶ シャッフル

3 目的の項目を選択



オフ：

全曲シャッフル、またはグループシャッフルを解除します。

全曲：

Bluetoothオーディオ内の全トラックをランダムに再生します。

グループ：

現在再生中のグループ内のトラックをランダムに再生します。

リピート再生をする

MEMO

- この機能は、AVRCP Ver1.3以上に対応したBluetoothオーディオのみ使用できます。
- Bluetoothオーディオの種類によって、リピート再生ができない場合があります。

1 ソース選択画面で Bluetooth

2 機能 ▶ リピート

3 目的の項目を選択



1曲：

現在再生中のトラックのみをリピート再生します。

全曲：

Bluetoothオーディオ内の全トラックをリピート再生します。

グループ：

現在再生中のグループ内のトラックをリピート再生します。

Memo